

Ar

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. 25 AV. NTE. No. 1080. EDIFICIO OXGASA, COLONIA MEDICA ZONA 8 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. APTO POSTAL 1968 TEL. (503) 2234-3200 FAX. (503) 2225-8816 PLANTA: CARRETERA PANAMERICANA KM. 26 1/2, SAN JUAN OPICO, L.L. TEL. (503) 2338-4242 FAX: (503) 2318-1968	NOMBRE DEL PRODUCTO Argón	No. CAS: 7440-37-1 No. UN (GAS): 1006 No. UN (LIQ): 1951
	NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS Argón, Argón Líquido (LAR)	
	NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS Argón	
	FÓRMULA Ar P.M. 39.95	FAMILIA QUIMICA Gases Inertes

INFORMACION NECESARIA PARA LA PROTECCION DE LA SALUD

LIMITE DE EXPOSICION El argón es un simple asfixiante y no tiene valor límite de exposición (TLV). El argón no esta clasificado como cancerígeno por NTP, IARC, o OSHA.
SINTOMAS DE EXPOSICION El argón es inodoro y no tóxico, pero puede producir asfixia al diluir la concentración de oxígeno en el aire, hasta niveles inferiores a los necesarios para mantener la vida. EL PERSONAL, INCLUYENDO LOS TRABAJADORES DE RESCATE, NO DEBEN ENTRAR EN AREAS DONDE LA CONCENTRACION DE OXIGENO, SEA MENOR AL 19.5% SIN EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO O UNA MASCARILLA CON LINEA DE AIRE. La exposición a atmósferas deficientes de oxígeno puede producir mareo, náuseas, vómito, inconsciencia y hasta la muerte. La muerte puede ser el resultado de un error en el juicio, confusión o inconsciencia que evitaría que uno mismo pueda ponerse a salvo. La inconsciencia y la muerte en concentraciones bajas de oxígeno pueden presentarse en segundos sin previo aviso. La exposición al argón líquido o a los vapores fríos puede producir graves daños a los tejidos o quemaduras.
PROPIEDADES TOXICOLOGICAS El argón no es tóxico, pero puede actuar como un simple asfixiante al desplazar del aire la cantidad de oxígeno necesaria para mantener la vida.
TRATAMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS RECOMENDADOS Las personas que sufren de falta de oxígeno deben ser trasladadas a un área con atmósfera normal. SE REQUIERE UTILIZAR EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO PARA EVITAR LA ASFIXIA DE LOS TRABAJADORES DE RESCATE. Si la víctima no esta respirando bien, debe suministrarse respiración artificial o bien oxígeno adicional. Si el líquido criogénico o el gas vaporizado hacen contacto con la piel o los ojos de un trabajador, los tejidos congelados deben lavarse abundantemente con agua tibia (41-46°C). NO USE AGUA CALIENTE. Las quemaduras que produzcan ampollas o la congelación profunda de los tejidos deben ser atendidas de inmediato por un médico.
MEZCLAS PELIGROSAS DE OTROS LIQUIDOS, SÓLIDOS O GASES. Ninguna

PROPIEDADES FISICAS

PUNTO DE EBULLICIÓN @1 atm: -185.9 °C (- 302.6° F)	DENSIDAD DEL LÍQUIDO AL PUNTO DE EBULLICIÓN @ 1 atm: 1.3996 Kg./lt.
PRESIÓN DE VAPOR N/A	DENSIDAD DEL GAS @ 20.0°C, 1 atm. 1.6654 Kg./m3
SOLUBILIDAD EN AGUA @20°C (68°F), 1 atm: 3.35% en volumen	PUNTO DE CONGELAMIENTO @ 1 atm: -336.0°F (-210.0°C)
APARIENCIA Y OLOR El argón en estado líquido o gaseoso es incoloro e inodoro. Gravedad especifica a 20°C (Aire=1) 1.38	

INFORMACION SOBRE RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSION

DEFINICIÓN DEL GRADO DE RIESGO DE ARGON GASEOSO SALUD : 2 INFLAMABILIDAD : 0 REACTIVIDAD : 0 ESPECIAL : SA (Simple asfixiante)		
DEFINICIÓN DEL GRADO DE RIESGO DE ARGON LIQUIDO SALUD : 3 INFLAMABILIDAD : 0 REACTIVIDAD : 0 ESPECIAL : SA (Simple asfixiante)		
PUNTO DE IGNICIÓN (MÉTODO USADO) N/A	TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN N/A	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD % POR VOLUMEN INFERIOR N/A SUPERIOR N/A
MÉTODO DE EXTINCIÓN N/A		CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA N/A
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS N/A		
PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN Los cilindros expuestos al calor o flama pueden ventearse rápidamente.		

DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD		CONDICIONES A EVITAR	
INESTABLE	ESTABLE X	Ninguna	
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR) Ninguno		RIESGO DE POLIMERIZACION	
		PUEDE OCURRIR	NO OCURRE X
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS Ninguno		CONDICIONES A EVITAR Ninguna	

PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES. Evitar el contacto de la piel con el argón líquido o sus vapores fríos. Rociar con agua el argón líquido para dispersarlo. Ventilar las áreas cerradas para evitar la formación de atmósferas deficientes de oxígeno provocadas por la evaporación del argón líquido o la fuga del argón gaseoso. El argón es más pesado que el aire y tiende a acumularse en las partes bajas si no hay ventilación adecuada.
--

INFORMACION SOBRE ECOLOGIA

METODO DE ELIMINACION DE DESECHOS

Permita que el argón líquido se evapore en un lugar abierto y bien ventilado, lejos de las áreas de trabajo. Ventear el gas argón hacia un lugar exterior bien ventilado alejado de las áreas de trabajo. No intente desechar el argón residual en cilindros de gas comprimido. Regrese los cilindros a INFRASAL con una presión residual positiva, la válvula del cilindro cerrada y el capuchón colocado en su lugar.

INFORMACION PARA PROTECCION ESPECIAL

PROTECCIÓN RESPIRATORIA (ESPECIFICAR EL TIPO)

Utilice equipo de respiración autónomo en atmósferas deficientes de oxígeno. ¡PRECAUCIÓN! Las mascarillas de cartucho no funcionarán. Su uso puede provocar asfixia.

VENTILACIÓN

Natural o mecánica donde el gas o los vapores estén presentes.

GUANTES DE PROTECCIÓN

(Líquido) Guantes de material impermeable fáciles de remover, tales como cuero. (Gas) Guantes de cuero para el manejo de cilindros de gas comprimido.

PROTECCIÓN OCULAR

(Gas) Anteojos de seguridad para el manejo de cilindros de alta presión. (Líquido) Protector facial o anteojos de seguridad para el manejo de LAR.

OTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN

Ninguno

PRECAUCIONES ESPECIALES

INFORMACION ESPECIAL DE CLASIFICACION

El argón esta clasificado como un gas no inflamable. Debe especificarse en la calcomanía "GAS NO INFLAMABLE".

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO DE ARGON

Evitar el contacto del argón líquido o sus vapores fríos con la piel descubierta. Evitar dejar líquido atrapado dentro de sistemas cerrados. Sólo utilícelo en áreas bien ventiladas. Los cilindros de gas comprimido contienen argón a presiones extremadamente altas y deben ser manejados con cuidado. Utilice un regulador para reducir la presión cuando se le conecte a sistemas de suministro de menor presión. Asegure los cilindros cuando estén en uso. Nunca use flama directa para calentar un cilindro de gas comprimido. Use una válvula check para evitar el retroceso de flujo al cilindro.

OTRAS PRECAUCIONES O RECOMENDACIONES

El argón líquido es un líquido criogénico. Los materiales de construcción deben seleccionarse con compatibilidad a temperaturas extremadamente bajas. Evite el uso de acero al carbón y otros materiales que sean frágiles a bajas temperaturas. Los cilindros de gas comprimido sólo pueden ser llenados por proveedores calificados de gases comprimidos. Si se sospecha que existe una atmósfera deficiente de oxígeno o esta puede ocurrir, use equipo de monitoreo de oxígeno para comprobarlo.

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO, ALMACENAMIENTO Y USO DE GASES Y CILINDROS DE GASES COMPRIMIDOS

NORMAS DE LIMPIEZA

- No permita el contacto del cilindro con aceites, grasas, u otras sustancias combustibles, para evitar mezclas que puedan producir peligrosas explosiones.
- No lubrique las válvulas de los cilindros, reguladores y manómetros con aceite u otras sustancias combustibles.
- No repinte el cilindro ni pinte marcas en ellos.

NORMAS DE TRANSPORTE

- Los cilindros deben ser transportados y almacenados con la tapadera protectora.
- Utilice carretilla para transportar los cilindros.
- Los cilindros de acetileno deben ser transportados y almacenados en posición vertical.
- No transporte cilindros dentro de la cabina del vehículo, si por emergencia tiene que hacerlo, hágalo con las ventanas abiertas y no fume.
- Mueva los cilindros con cuidado, no los golpee cuando sean cargados o descargados de los vehículos de transporte.
- No suspenda los cilindros colgándolos de la tapa protectora.

NORMAS EN EL USO

- Para conectar el regulador u otro accesorio, utilice llaves fijas de la medida exacta. No utilice llaves regulables que puedan resbalar y provocar chispas.
- Retorne los cilindros vacíos con 25 psig de presión para evitar contaminaciones.
- No apriete con excesiva fuerza las conexiones de los cilindros, el bronce es blando y se ajusta con mucha facilidad.
- No fume ni provoque chispas donde se esta usando oxígeno o cualquier gas inflamable, como el acetileno.

NORMAS DE ALMACENAMIENTO

- Nunca deje los cilindros bajo el sol o a la intemperie, estos deben ser almacenados en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- No almacene los cilindros en sitios donde puedan convertirse en parte de un circuito eléctrico.
- Asegure los cilindros a una estructura sólida para evitar que se caigan.
- No almacene cilindros de oxígeno junto a otros cilindros que contengan gases combustibles (por ejemplo: propano, acetileno).

NORMAS GENERALES

- Para detectar fugas de gas, utilice soluciones como agua jabonosa, nunca pruebe fugas acercando una llama.
- No sopletee piezas con oxígeno, este no es sustituto del aire.
- No haga trasiegos de un cilindro a otro, el llenado de cilindros solamente debe realizarse con procedimientos seguros, equipos especializados y personal debidamente capacitado.